

Anbauanleitung

Handschützer mit Alubügel an Serienlenker
ohne Heizgriffe

BMW G/S ('81-'87), GS (ab '88) und HPN GS



Kennzeichnung am Alubügel:
AL (links) AR (rechts) in Fahrtrichtung

1. Vorbereitung

- Griffgummi an der Aussenseite des Lenkers mit einem scharfen Messer aufschneiden. Öffnung so weit ausarbeiten, dass der mitgelieferte Gummischlauch in das Lenkerrohr eingeschoben werden kann. Rückstand gegenüber dem Lenkerrohr ca. 2-3 mm.
- **Achtung: Der Griffgummi des Gasgriffs muss mindestens 1-2 mm Abstand zum Alubügel bzw. Gummischlauch haben, damit die Gasbetätigung nicht beeinträchtigt ist und der Gasgriff in die Leerlaufstellung zurückkehrt.**

2. Montagearbeit

- Alubügel seitenrichtig gemäss Bezeichnung (R=rechts, L=links) unter Verwendung von Seife oder Reifenmontagepaste bis zum Beginn der ersten Biegung in den Gummi einschieben.
- Halteklemme unter Querstange auf den Lenker aufsetzen.
- Alubügel in Halteklemme bis Anschlag einschieben und Bügel und Klemme so ausrichten, dass der Bügel in einer Ebene mit Brems- bzw. Kupplungshebel liegt. Innensechskantschraube M8 anziehen (Anzugsmoment 25 Nm).
- Kunststoffschale auf den Bügel aufsetzen und mit drei Kreuzschlitzschrauben M5 befestigen.
- **Achtung: Freigang der Betätigungshebel und festen Sitz der Anbauteile kontrollieren.**

Falls Sie Fragen zur Montage haben, scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen oder lassen Sie die Teile bei uns montieren.