

Montageanleitung

HPN-Tank ca. 43 Liter
an BMW G/S oder GS



Tank Nylon oder Polyethylen mit:

- 2 Benzinhähnen
- 4 Schrauben
- 4 Federscheiben
- 2 O-Ringe
- 1 Schlauch
- 1 Tankdeckel
- 1 Auflagegummi
- 1 Kabelbinder
- 1 Tankdeckel
- 1 Halteschelle hinten komplett
- 1 Halteschelle links vorne komplett
- 1 Halteschelle rechts vorne komplett

Montage:

1. Original Tank abnehmen
2. Falls Ölkühler auf Sturzbügel vorhanden (serienmässig bei Fahrzeugen mit 1000ccm): Ölkühler mittels HPN-Umbausatz #1003 unter den Steuerkopf verlegen. **Achtung: Freigang des Vorderkotflügels beachten, notfalls versetzen.**
3. Halteschellen vorne an den Rahmenrohren, bzw. hinten am Ovalrohr vormontieren.
4. Auflagegummi mit Kabelbinder am Ovalrohr befestigen.
5. Halterung für Tonfolgerelais (unbelegte Halterung am Ovalrohr hinten rechts) nach unten abknicken oder komplett entfernen). Sicherungskasten nach vorne versetzen.
6. Benzinähne am Tank montieren. **Achtung: Ausfluss in Fahrtrichtung nach hinten. O-Ringe in den Einstich am Anschlussflansch einlegen, auf guten Sitz achten. Nur die beigegepackten Schrauben mit Federscheiben verwenden. Schrauben nicht überdrehen !**
7. Tankbelüftung im Tankdeckel kontrollieren. Montage des beigegelegten Entlüftungsschlauchs.
8. Tank auf die Halterungen aufschieben, Gummis evtl. mit Gleitpaste oder Seife bestreichen. Tank muss auf Auflagegummi am Ovalrohr aufliegen.
9. Halterungen festziehen.
10. Benzinleitungen anschliessen.
11. Sitzbank an Tank anpassen: Dazu Sitzbankbezug im vorderen Bereich von der Bodenwanne lösen. Ecken der Bodenwanne mit scharfem Messer passend kürzen. Im Bereich zwischen Sitzbank und Tank kann ein längsgeschlitzter Benzinschlauch über die Kante der Bodenwanne geklebt werden. Sitzbankbezug wieder anbringen und verkleben.
12. Eintrag in die KFZ-Papiere bei TÜV und Zulassungsstelle vornehmen.
13. **Sämtliche Schraubverbindungen nach ca. 100km auf festen Sitz prüfen.**

Schraubenanzugsmomente gemäß BMW-Betriebsanleitung. Fahrzeuge mit Verkleidung benötigen einen geänderten Verkleidungsschutzbügel (HPN #201.3). Bei Fahrzeugen, die bisher mit 24l-Tank und Verkleidung ausgerüstet waren, müssen die seitlichen Verkleidungsteile angepasst werden.

Falls Sie Fragen zur Montage haben, scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen oder lassen Sie die Teile bei uns montieren.