

# Anbauanleitung

Handschützer mit Alubügel  
an BMW R1100GS bzw. R850/1150GS



Kennzeichnung am Alubügel:  
AL (links) AR (rechts) in Fahrtrichtung

## 1. Demontagarbeiten

- Befestigungsschraube (Senkschraube) für Lenkergewicht entfernen.

## 2. Montagearbeit

- Halteschelle unter Querstange auf den Lenker aufsetzen und provisorisch festziehen. **Achtung: Kabel nicht einwickeln.**
- Mit der mitgelieferten Innensechskantschraube M8x35 Alubügel und Lenkergewicht fixieren.
- Alubügel in Halteschelle bis zum Anschlag einschieben und Bügel und Schelle verdrehen, bis die Alubügel in der Ebene von Brems- und Kupplungshebel liegen.
- Halteschelle mit 25 Nm festziehen und Lenkergewicht mit 20 Nm anziehen.
- Kunststoffschale auf den Bügel aufsetzen und mit drei M5 Kreuzschlitzschrauben befestigen.

### **Achtung:**

**Freigang der Betätigungshebel und festen Sitz der Anbauteile kontrollieren.**

Falls Sie Fragen zur Montage haben, scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen oder lassen Sie die Teile bei uns montieren.